

PISTOLA GRAVEDAD CORCHO PROYECTADO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD CON NORMATIVA VIGENTE

La empresa **AISLAMIENTOS SUBERLEV, S.L.**

DECLARA que el equipo:

Equipo:	Pistola aerográfica de gravedad
Marca:	SUBERLEV
Modelo:	50-C

es conforme con la Directiva de máquinas 89/392/CEE y sus modificaciones, las directivas 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE.

Para su construcción se ha tenido también en cuenta la norma UNE EN 1953/99: “Equipos de atomización y pulverización para materiales de revestimiento. Requisitos de seguridad”.

Se encuentra a su disposición en nuestra instalación todas estas normativas así como cualquier otra documentación necesaria.

Todos los componentes de la pistola son fabricados y ensamblados en España.

Administrador

2. GARANTÍA

Se entiende solo y exclusivamente contra **TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN**.

DURACIÓN: Cumpliendo con la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo el plazo de vigencia es de 24 meses a partir de la fecha de la factura de compra de la pistola.

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA: Reparación íntegra en nuestras instalaciones, o en nuestros servicios técnicos. También se cubrirá el posible gasto de porte.

QUEDA EXCLUIDO DE LA GARANTÍA:

- Golpes, malos tratos, caídas o similares; falta de limpieza y mantenimiento según las indicaciones de este manual y que haya sido desmontado o manipulado.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión entrada de aire	3,5 Bar
Consumo de aire aprox.	150
Rosca entrada de aire	¼" BSP (G)
Capacidad del depósito	5000cc
Compresor min. recomendado	1,5 CV
Peso neto con depósito	1170gr.
Medidas caja	285x255x250mm.
Peso bruto caja	1560gr.

4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Conecte la manguera de aire una vez colocado el depósito.
- Compruebe la presión entrada de aire: regule la presión en la red (instalación o compresor) en 3,5Kg/cm² aproximadamente mediante un filtro regulador. El que sea un poco más de presión dependerá de la viscosidad del producto y del abanico deseado.
- Regule la pistola a su gusto usando el regulador de producto (Nº 16 s/plano) y el regulador de aire (Nº 12 s/plano).

5. BOQUILLAS INCLUIDAS EN CAJA

<i>Paso Ø mm.</i>	<i>Material</i>	<i>Ref. boquilla</i>
5,50	latón	10608

6. MANTENIMIENTO

Después de cada uso

- Vaciar el depósito de pintura.
- Rellenarlo con agua y proyectarlo con la pistola hasta que salga limpio.
- Desenroscar la tuerca boquilla (Nº 2 s/plano) e introducir la boquilla (Nº 1 s/plano) en agua durante unas horas. Soplarla para volver a colocar.
- Cuando se use máquina lavadora de pistola, soplar bien con sopladora.

Semanal

- Desmontar el conjunto aguja (Nº 18 s/plano) para proceder a su limpieza. Tirar de la aguja con ayuda de unos alicates y sacarla por atrás una vez sacado el conjunto regulador de producto (Nº 16 s/plano).
- Aplicar aceite de engrase antioxidante o vaselina industrial en los siguientes puntos:
 - Rozamiento entre aguja (Nº 22) y prensa (Nº 10)
 - Juntas tóricas de la aguja (Nº 23, Nº 24 y Nº 25)
 - Rosca del conjunto regulador de producto (Nº 16)

